

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: egz@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ezgo.nt-rt.ru

Газовые регуляторы ЭЗГО

Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-50 Н(В)

Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-50 Н(В) предназначены для редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений расхода и входного давления, автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.



Регулятор давления газа РДСК-50

Регулятор давления газа предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на среднее; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматическом отключении подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Регуляторы изготавливаются двух модификаций:

РДСК-50М - с выходным давлением до 0,1МПа

РДСК-50БМ - с выходным давлением до 0,3МПа

Регулятор давления газа РДНК

Регулятор давления газа комбинированный предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматическом отключении подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Регуляторы изготавливаются четырех модификаций:

РДНК-400 - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК и ПСК, наибольшая пропускная способность 300м³/ч;

РДНК-400М - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 600м³/ч;

РДНК-1000 - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 900м³/ч;

РДНК-У - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 1000м³/ч.

Регулятор давления газа РДГК

Регулятор давления газа комбинированный предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматическом отключении подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Регуляторы изготавливаются двух модификаций:

РДГК-10 - регулятор давления газа со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 15,5м³/ч;

РДГК-10М - регулятор давления газа со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 900м³/ч.

Регулятор давления газа РДГБ-6

Регулятор давления газа предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматическом отключении подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Регулятор давления газа РДНК-32

Регулятор давления газа комбинированный предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматическом отключении подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Регуляторы изготавливаются трех модификаций:

РДНК-32/3 - регулятор давления газа с диаметром седла 3 мм;

РДНК-32/6 - регулятор давления газа с диаметром седла 6 мм;

РДНК-32/10 - регулятор давления газа с диаметром седла 10 мм.

Регулятор давления газа РДГ

Регуляторы давления газа РДГ-50Н, РДГ-50В предназначены для редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: egz@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ezgo.nt-rt.ru